FIOR & GENTZ

Bruksanvisning for kvalifiserte fagfolk innen ortopediteknikk
Låste systemkneledd

NO

NEURO LOCK

NEURO FLEX MAX låsefunksjon

NEURO LOCK MAX

NEURO FLEX MAX inngrepslåsefunksjon

Innhold **side**

1. Informasjon 4
2. Sikkerhetsanvisninger 4
   - 2.1 Klassifisering av sikkerhetsanvisningene 4
   - 2.2 All informasjon om sikker bruk av systemkneleddet 4
3. Bruk 7
   - 3.1 Bruksformål 7
   - 3.2 Indikasjon 7
   - 3.3 Kontraindikasjon 7
   - 3.4 Kvalifikasjoner 8
   - 3.5 Bruk 8
   - 3.6 Produktsortiment 8
   - 3.7 Kombinasjonsmuligheter med andre systemledd 8
4. Leddfunksjon 8
5. Leveringsinnhold 9
6. Belastning 9
7. Verktøy for montering av systemleddet 10
8. Montering av systemleddet 10
   - 8.1 Montering av ekstensjonsanslaget 11
   - 8.2 Montering av trykkfjæren og låseklinken/inngrepslåseklinken 11
   - 8.3 Montering av dekkplaten 12
   - 8.4 Kontrollere at bevegelsene er smidige 12
   - 8.5 Kontroll av låsefunksjonen 13
   - 8.6 Sikring av skruene 13
9. Montering av hendelforlengelsen 14
10. Innstillingsmuligheter på ortosen 14
    - 10.1 Fikseringsstift 14
    - 10.2 Ekstensjonsanslag og fleksjonsanslag ved NEURO FLEX MAX låsefunksjon 15
    - 10.3 Ekstensjonsanslag og fleksjonsanslag for NEURO LOCK MAX og NEURO LOCK 16
    - 10.4 NEURO FLEX MAX inngrepslåsefunksjon 19
    - 10.5 Alternativfunksjon for NEURO FLEX MAX låsefunksjon/inngrepslåsefunksjon: Begrensning av maksimal knefleksjonsvinkel 20
    - 10.6 Alternativfunksjon for NEURO LOCK: fritt bevegelig, monosentrisk systemledd med integrert forskyvning bakover 22

11. Forbindelse til systemskinne/systemanker 22
12. Ombygging av systemkneledd 23
12.1 Utstyrsalternativer for ombygging 23
12.2 Ombygging 23
13. Informasjon for problemfri funksjon av ortosen 24
14. Vedlikehold 25
14.1 Dokumentasjon av vedlikehold i servicepasset for ortosen 26
14.2 Utskifting av glideskivene 26
14.3 Utskifting av låseklinken og inngrepslåseklinken 26
14.4 Fjerning av smuss 26
15. Brukstid 27
16. Oppbevaring 27
17. Reservedeler 28
17.1 Detaljert tegning av NEURO LOCK MAX 28
17.2 Detaljert tegning av NEURO FLEX MAX låsefunksjon 29
17.3 Detaljert tegning av NEURO FLEX MAX inngrepslåsefunksjon 30
17.4 Reservedeler for systemkneledd NEURO LOCK 31
17.5 Reservedeler for systemkneleddet NEURO LOCK MAX 33
17.6 Reservedeler for systemkneledd NEURO FLEX MAX låsefunksjon 34
17.7 Reservedeler for systemkneledd NEURO FLEX MAX inngrepslåsefunksjon 37
18. Kassering 39
19. Symbolforklaring 39
20. CE-samsvar 40
21. Rettslig informasjon 40
22. Informasjon for behandlingsdokumentasjon 41
23. Overlevering av ortosen 42

1. Informasjon

Denne bruksanvisningen er rettet mot kvalifiserte fagfolk innen ortopediteknikk og inneholder derfor ingen opplysninger om farer som er åpenbare for deg. For å kunne sørge for høyest mulig sikkerhet må pasienten og/eller behandlingsteamet læres opp i bruk og vedlikehold av produktet.

For enklere fremstilling vises alle grunnleggende arbeidstrinn på systemkneleddet **NEURO FLEX MAX** låsefunksjon (fig. 1). Arbeidstrinnene utføres tilsvarende på alle nevnte systemledd.

Fig. 1

2. Sikkerhetsanvisninger

2.1 Klassifisering av sikkerhetsanvisningene

⚠ **FARE**	Viktig informasjon om en mulig farlig situasjon som kan føre til irreversible skader eller død dersom den ikke blir avverget.
⚠ **ADVARSEL**	Viktig informasjon om en mulig farlig situasjon som kan føre til reversible skader som vil kreve behandling av lege dersom den ikke blir avverget.
⚠ **FORSIKTIG**	Viktig informasjon om en mulig farlig situasjon som kan føre til lettere skader som ikke vil kreve behandling av lege dersom den ikke blir avverget.
MERK	Viktig informasjon om en mulig situasjon som kan føre til materielle skader på produktet dersom den ikke blir avverget.

Alle alvorlige hendelser i henhold til forordning (EU) 2017/745 som har oppstått i forbindelse med produktet, skal rapporteres til produsenten og den ansvarlige myndigheten i landet der fagpersonen innen ortopediteknikk og/eller pasienten holder til.

2.2 All informasjon om sikker bruk av systemkneleddet

⚠ FARE

Mulig trafikkulykke på grunn av begrenset kjøreevne
Du må sørge for at pasienten er informert om alle sikkerhetsrelevante aspekter før han/hun kjører bil med ortose. Pasienten bør være i stand til å kjøre bil på en sikker måte.

⚠ ADVARSEL

Fare for fall på grunn av feil håndtering
Informer pasienten om riktig bruk av systemleddet og om mulige farer, særlig med hensyn til:
– fuktighet og vann
– for høy mekanisk belastning (f.eks. på grunn av idrett, økt aktivitetsnivå, vektøkning)
– utilsiktet opplåsing av systemleddet på grunn av ytre påvirkninger og (kraftig) opplåsing under fleksjonsbelastning
Informer også pasienten om at systemleddet utelukkende skal demonteres og vedlikeholdes av kvalifiserte fagfolk innen ortopediteknikk. Det er ikke tillatt for pasienten å utføre handlinger på systemleddet eller ortosen som går ut over det som er beskrevet i bruksanvisningen for pasienter.

⚠ ADVARSEL

Fare for fall på grunn av feil bearbeiding
Systemleddet skal bearbeides i henhold til opplysningene i denne bruksanvisningen. Bearbeiding og endringer av systemleddet som avviker fra bruksanvisningen, krever skriftlig tillatelse fra produsenten.

⚠ ADVARSEL

Fare for fall på grunn av løsnede skruer
Fest dekselplaten på systemleddet i henhold til informasjonen i denne bruksanvisningen. Sikre skruene med det angitte dreiemomentet og det tilsvarende limet, og pass på at du ikke skader glideskivene når du gjør dette.

⚠ ADVARSEL

Fare for fall på grunn av feil valgte systemkomponenter
Kontroller at systemleddet og systemkomponentene ikke er overbelastet og at de er funksjonelt tilpasset pasientens behov for å unngå forstyrrelser i leddfunksjonen.

⚠ ADVARSEL

Fare for fall på grunn av kontinuerlig høy belastning
Dersom pasientdataene har forandret seg (f.eks. på grunn av vektøkning, vekst eller økt aktivitetsnivå), må du beregne den forventede belastningen på systemleddet på nytt, tilpasse behandlingen og eventuelt lage en nytt ortose.

⚠ ADVARSEL

Fare for fall på grunn av feil sko/feil fotsenger
Informer pasienten om at han/hun bare må bruke sko som er tilpasset ortosen, for å unngå forstyrrelser i leddfunksjonene.

⚠ ADVARSEL

Fare for fall på grunn av låsekomponenter som er smurt med fett
Systemleddet skal kun smøres **lett** med fett. Pass på at det ikke kommer fett mellom låseklinken og anslagsskiven.

⚠ ADVARSEL

Fare for fall på grunn av klaring i systemleddet
For en klaringsfri låsefunksjon må du montere låsekomponentene slik det står beskrevet i denne bruksanvisningen. Kontroller særlig at:
– låseklinken kan låses uten problemer
– gradetallene på ekstensjonsanslaget og anslagsskiven stemmer overens
Bytt ut låsekomponentene ved behov.

⚠ ADVARSEL

Fare for fall på grunn av begrenset stivheten av ortosen
Når du setter sammen ortosen, må du sørge for at ortoseskallene er tilstrekkelig stive for å unngå senere bøying/vridning av ortosen og dermed svekket låsefunksjon.

⚠ ADVARSEL

Fare for fall på grunn av feil innstilt inngrepslåsefunksjon
For feilfri inngrepslåsefunksjon må du bruke:
– 5° inngrepsanslagsskiven med 5°, 15° eller 25° ekstensjonsanslag
– 0° inngrepsanslagsskiven uten ekstensjonsanslag eller med passende 10°, 20° eller 30° ekstensjonsanslag

⚠ ADVARSEL

Skader på det anatomiske leddet på grunn av feil posisjonering av det mekaniske leddreiepunktet
Fastsett det mekaniske leddreiepunktet riktig for å unngå kontinuerlig feilbelastning av det anatomiske leddet. Følg nettveiledningene på hjemmesiden til FIOR & GENTZ eller ta kontakt med teknisk support.

⚠ ADVARSEL

Brudd i systemleddet på grunn av manglende systemanker
Når du bygger sammen ortosen, må du bruke et systemanker for å sikre at systemleddet er trygt festet i laminatet. Ved festing uten systemanker kan systemleddet brekke.

⚠ ADVARSEL

Fare for at behandlingsmålet ikke oppnås på grunn av bevegelser som ikke er smidige
Kontroller at systemleddet utfører smidige bevegelser for å unngå forstyrrelser i leddfunksjonen. Bruk egnede glideskiver i henhold til opplysningene i denne bruksanvisningen.

MERK

Feil på låsefunksjonen på grunn av feil montert hendelforlengelse
Lim hendelforlengelsen til låseklinken slik det står beskrevet i denne bruksanvisningen.

MERK

Skader på systemleddet på grunn av feil innfiling
Vær forsiktig når du filer inn fleksjonsanslaget for å unngå bruddsikringssteder (grader, kanter). Ta hensyn til merkingen.

MERK

Begrenset leddfunksjon på grunn av feil bearbeiding
Feil bearbeiding kan ha negativ innvirkning på leddfunksjonen. Ta spesielt hensyn til:
– at systemskinnen/systemankeret kobles til systemboksen med riktig arbeidsteknikk
– at vedlikeholdsintervallene overholdes

MERK

Begrenset leddfunksjon på grunn av ukyndig fjerning av smuss
Informer pasienten om hvordan ortosen og systemleddet rengjøres for smuss på riktig måte.

MERK

Begrenset leddfunksjon på grunn av manglende vedlikehold
Overhold de oppgitte vedlikeholdsintervallene for å unngå forstyrrelser i leddfunksjonen. Informer også pasienten om vedlikeholdskontrollene som må overholdes. Noter den neste vedlikeholdskontrollen i servicepasset for ortosen til pasienten.

3. Bruk

3.1 Bruksformål

Systemkneleddene fra FIOR & GENTZ er utelukkende beregnet på ortotisk behandling av nedre ekstremiteter. Systemleddet skal kun brukes til konstruksjon av en KAFO. Hvert systemledd påvirker ortosens funksjon og dermed også beinets funksjon. Systemleddet må utelukkende brukes til én behandling og må ikke gjenbrukes.

3.2 Indikasjon

Indikasjonene for behandling av nedre ekstremitet med ortose er usikkerheter når man står og går, noe som fører til et patologisk gangbilde. Dette kan for eksempel være forårsaket av lammelser, strukturelt betingede feilstillinger/feilfunksjoner eller som følge av nevrologiske sykdommer (som hjerneslag eller PAS), kroppslige traumer og/eller operasjoner.

De fysiske forutsetningene til pasienten, deriblant muskelstatus eller aktivitetsnivå, er avgjørende for den ortotiske behandlingen. Det må evalueres om pasienten kan håndtere ortosen på en sikker måte.

3.3 Kontraindikasjon

Systemleddet er ikke egnet for behandling som ikke er beskrevet i avsnitt 3.2, som en behandling av øvre ekstremitet eller behandling med en protese eller ortoprotese, for eksempel etter amputasjon av beinsegmenter.

3.4 Kvalifikasjoner

Systemkneleddet må kun monteres av kvalifiserte fagfolk innen ortopediteknikk.

3.5 Bruk

Alle systemledd fra FIOR & GENTZ er blitt utviklet for aktiviteter i dagliglivet, som f.eks. å gå og stå. Ekstreme støtbelastninger, som f.eks. lengdehopp, klatring, fallskjermhopping og fotball, er utelukket.

3.6 Produktsortiment

Denne bruksanvisningen inneholder informasjon om følgende systemkneledd:

NEURO LOCK	**NEURO LOCK**	NEURO FLEX MAX	**NEURO FLEX MAX** låsefunksjon
NEURO LOCK MAX	**NEURO LOCK MAX**	NEURO FLEX MAX	**NEURO FLEX MAX** inngrepslåsefunksjon

3.7 Kombinasjonsmuligheter med andre systemledd

Systemkneledd kan monteres med andre systemledd fra produktsortimentet til FIOR & GENTZ. Systemkneleddet **NEURO VARIO** kan brukes som hengselledd for **NEURO LOCK MAX**, **NEURO FLEX MAX** låsefunksjon og **NEURO FLEX MAX** inngrepslåsefunksjon.

Vi anbefaler at du bruker Orthosis Configurator når du skal velge alle systemkomponentene til ortosen, og at du tar hensyn til anbefalingene i konfigurasjonsresultatet.

4. Leddfunksjon

Systemkneleddene har følgende funksjoner avhengig av brukte systemkomponenter:

Systemkomponent	Funksjon	Systemledd
Fikseringsstift	Permanent opplåsning av systemkneleddet	NEURO LOCK MAX NEURO FLEX MAX låsefunksjon NEURO FLEX MAX inngrepslåsefunksjon
Ekstensjonsanslag	Begrensning av maksimal ekstensjon i ulike gradetrinn (0°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°). På NEURO LOCK kan gradtrinnene 15° og 25° ikke brukes.	NEURO LOCK NEURO LOCK MAX NEURO FLEX MAX låsefunksjon NEURO FLEX MAX inngrepslåsefunksjon
Fleksjonsanslag (kan files inn på den nedre delen av leddet)	Låsing i ulike fleksjonsstillinger (5° formontert)	NEURO LOCK NEURO LOCK MAX
Fleksjonsanslag (utskiftbar fleksjonsanslagsskive)	Låsing i forskjellige fleksjonsstillinger (5°, 10°, 15°, 20°, 25° eller 30° formontert)	NEURO FLEX MAX låsefunksjon

Systemkomponent	Funksjon	Systemledd
Inngrepslåsekomponenter (inngrepslåseklinke og -anslagsskive)	Trinnvis låsing i 10°-trinn	NEURO FLEX MAX inngrepslåsefunksjon
Fleksjonanslagsskive AF (alternativfunksjon)	Begrensning av maksimal knefleksjonsvinkel	NEURO FLEX MAX låsefunksjon NEURO FLEX MAX inngrepslåsefunksjon

5. Leveringsinnhold

Betegnelse	Mengde
Systemkneledd (uten figur)	1
Linseskrue til utskifting av ekstensjonsanslagene (fig. 2)	1
Ortoseleddfett, 3 g (uten figur)	1
Monterings-/støpedummy (fig. 3)	1
Hendelforlengelse (uten figur)	1
Forbindelsesslange for hendelforlengelse (uten figur)	1

Fig. 2

Fig. 3

6. Belastning

Den reelle belastningen på systemleddene fremgår av de relevante pasientdataene. Belastningen og de aktuelle systemkomponentene kan beregnes ved hjelp av Orthosis Configurator. Vi anbefaler at du bruker systemkomponentene som oppgis av Orthosis Configurator for konstruksjon av ortosen, og at du følger den anbefalte arbeidsteknikken. Du finner informasjon om arbeidsteknikkene på hjemmesiden til FIOR & GENTZ under "Online Tutorials".

7. Verktøy for montering av systemleddet

Verktøy for systemleddskruer	Systembredde			
	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm
T15 Torx-nøkkel/-bits	x	x	x	-
T20 Torx-nøkkel/-bits	-	x	x	x
Dreiemomentskrutrekker, 1–6 Nm	x	x	x	x
Flattrekker, 2 x 0,4 mm	x	x	x	x
Flattrekker, 2,5 x 0,4 mm	x	x	x	x
Flattrekker, 3,5 x 0,6 mm	x	x	x	x

Verktøy for linseskrue til utskifting av ekstensjonsanslagene	Systembredde			
	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm
T8 Torx-nøkkel	x	x	-	-
T10 Torx-nøkkel	-	-	x	x

8. Montering av systemleddet

Systemleddet leveres i montert tilstand. Alle funksjonene kontrolleres på produksjonsstedet. For innbygging i ortosen og senere vedlikehold må systemleddet demonteres. For å kunne sikre optimal funksjon må du ta hensyn til monteringsrekkefølgen under. Stram til alle skruene med dreiemomentet som er oppgitt i avsnitt 8.6.

Du finner mer informasjon om montering i nettveiledningen **Joint Assembly NEURO FLEX MAX, NEURO LOCK, NEURO LOCK MAX** (se QR-kode, fig. 4) på hjemmesiden til FIOR & GENTZ.

Fig. 4

Monteringen beskrives med systemkneleddet **NEURO FLEX MAX** låsefunksjon som eksempel.

Låseklinken/inngrepslåseklinken tilordnes avhengig av ledd. Du finner artikkelnummeret på den formonterte låseklinken/inngrepslåseklinken på baksiden av bruksanvisningen.

Bruk bare ortoseleddfettet fra FIOR & GENTZ til smøring av systemkomponentene.

8.1 Montering av ekstensjonsanslaget

Gå frem på følgende måte når du skal demontere og montere ekstensjonsanslaget:

1 Skru linseskruen gjennom gjengehullet på baksiden av den øvre delen av leddet (fig. 5).
2 Trykk ut ekstensjonsanslaget.
3 Fjern linseskruen igjen.
4 Sett det nye ekstensjonsanslaget inn i den øvre delen av leddet.
5 Trykk ekstensjonsanslaget inn i den øvre delen av leddet ved hjelp av en skrustikke med beskyttelsesbakker.

Fig. 5

Fig. 6

Hvis du vil montere et annet ekstensjonsanslag enn det formonterte 5° anslaget (fig. 6), må du gå frem som beskrevet i avsnitt 10.2.

8.2 Montering av trykkfjæren og låseklinken/ inngrepslåseklinken

1 Rengjør gjengene til splittboltene og den øvre delen av leddet samt hullene i dekkplaten med LOCTITE® 7063 hurtigrengjøringsmiddel før montering. La gjengene lufttørke i 10 minutter.
2 Ikke demonter trykkskruen (fig. 7).
3 Skyv trykkfjæren nedenfra inn i fjærkanalen til den øvre delen av leddet (fig. 8).
4 Smør inn akselhullet til låseklinken/inngrepslåseklinken og glideflatene til klinkens splittbolt med ortoseleddfett.
5 Sett splittbolten til låseklinken/inngrepslåseklinken inn i den riktige åpningen på den øvre delen av leddet (fig. 9).
6 Monter låseklinken/inngrepslåseklinken (fig. 10).

Fig. 7

Fig. 8



Fig. 9

Du finne mer informasjon om utskifting av låseklinken/ inngrepslåseklinken i avsnitt 14.3.

Fig. 10

Fig. 11

7 Posisjoner kulen, og trykk låseklinken/inngrepslåseklinken oppover (fig. 11).
8 Ved systemledd med permanent opplåsningsfunksjon må du skyve trykkfjæren og fikseringsstiften inn i låseklinken/inngrepslåseklinken (fig 12).

Fig. 12

Mer informasjon om montering finner du i nettveiledningen **Joint Assembly NEURO FLEX MAX Step Lock Function** (se QR-kode, fig. 13) på hjemmesiden til FIOR & GENTZ.

Fig. 13

8.3 Montering av dekkplaten

Pass på at du ikke skader glideskiven under montering. Innklemte glideskivepartikler kan forårsake klaring på siden i systemleddet.



Fig. 14

1 Påfør spraylim på én side av den første glideskiven, og lim den inn i dekkplaten (fig. 14).
2 Smør den andre siden **lett** inn med ortoseleddfett.
3 Ved systemledd med fleksjonsanslagsskive/inngrepsanslagsskive: Press den sammen med den nedre delen av leddet (fig. 15).
4 Smør inn akselhullet til leddakselen og glideflatene til splittbolten for leddakselen med ortoseleddfett.
5 Sett splittbolten til leddakselen inn i åpningen på den øvre delen av leddet (fig. 16).
6 Smør den andre glideskiven **lett** inn med ortoseleddfett på begge sider.
7 Sett glideskiven på den øvre delen av leddet (fig. 17).
8 Monter den nedre delen av leddet (fig. 18). For at monteringen skal gå lettere for systemkneleddet **NEURO LOCK**, bør du sørge for at systemleddet er flektert.
9 Plasser dekkplaten på systemleddet.



Fig. 15

Fig. 16

Enkelt dekkplater for **NEURO LOCK** har ingen nedsenkninger på grunn av produksjonstekniske årsaker. Posisjoner den andre glideskiven slik at hullet for splittbolten ligger fritt.



Fig. 17



Fig. 18

10 Skru inn den første senkeskruen (akselskrue, S1) (fig. 19).
11 Skru inn den andre senkeskruen (S2) (fig. 20).

Fig. 19



Fig. 20

8.4 Kontrollere at bevegelsene er smidige

Skru fast dekkplatens skruer med det tilsvarende dreiemomentet (se avsnitt 8.6). Kontroller at bevegelsene til systemleddet er smidige. Ved klaring på sidene må du bytte ut en glideskive med en litt tykkere glideskive. Ved manglende smidighet (leddet setter seg fast) må du bytte ut glideskiven med en litt tynnere glideskive.

8.5 Kontroll av låsefunksjonen

1 Lås systemleddet i maksimal ekstensjon.
2 Trykk låseklinken hardt nedover, slik at ekstensjonsanslaget trykkes mot anslagsflaten.
3 Lås opp systemleddet igjen, og la låseklinken gå normalt i inngrep. Ved låsing skal du kunne høre et "klikk".
4 Kontroller at låseklinken er i riktig posisjon. Den må ikke sitte for høyt (fig. 21) eller for lavt (fig. 22).

Fig. 21

Fig. 22

Hvis låseklinken sitter optimalt (fig. 23), låses systemleddet uten klaring. Hvis låseklinken sitter for lavt, låses ikke systemleddet uten klaring. Du må i så fall sette inn en litt lengre låseklinke med samme systembredde og kontrollere passformen. Hvis låseklinken sitter for høyt, kan det føre til utilsiktet opplåsning. Du må i så fall sette inn en litt kortere låseklinke med samme systembredde og kontrollere passformen.

Fig. 23

8.6 Sikring av skruene

Sikring av skruene skjer etter at ortosen er ferdig montert, prøvd ut av pasienten og før den overgis til pasienten.

1 Løsne skruene til dekkplaten (fig. 20) igjen etter at du har kontrollert at bevegelsene er smidig og fjern dem fra dekkplaten.
2 Påfør en liten dråpe LOCTITE® 243 (medium strength) på gjengene til skruene.
3 Sikre skruene til dekkplaten (fig. 20) med dreiemomentet som tilsvarer systembredden.
4 La limet herde (ferdig herdet etter ca. 24 timer).

Skruer for NEURO LOCK dekkplate	Systembredde		
	14 mm	16 mm	20 mm
S1 (skrue 1, akselskrue)	3 Nm	4 Nm	4 Nm
S2 (skrue 2)	3 Nm	3 Nm	3 Nm

Skruer for NEURO LOCK MAX/ NEURO FLEX MAX dekkplate	Systembredde			
	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm
S1 (skrue 1, akselskrue)	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
S2 (skrue 2)	3 Nm	3 Nm	3 Nm	4 Nm

Skruene til dekkplaten er ikke sikret med riktig dreiemoment ved utlevering.
Opplysninger om dreiemomentene finner du også i nedsenkningene på dekkplaten.

9. Montering av hendelforlengelsen

Hendelforlengelsen brukes til opplåsing av systemkneleddet. Merk: Systemleddet **NEURO LOCK** må kun monteres bilateralt.

Fig. 24

Unilateral konstruksjon

1 Tilpass hendelforlengelsen til ortosens form, og forkort den ved behov.
2 Påfør LOCTITE® 638 på endestykket til hendelforlengelsen, og lim den på låseklinken (fig. 24).

Bilateral konstruksjon

1 Tilpass hendelforlengelsene til ortosens form.
2 Koble sammen hendelforlengelsene ved hjelp av tilkoblingsslangen for hendelforlengelser med en avstand på ca. 1 mm (fig. 25).
3 Påfør LOCTITE® 638 på endestykkene til hendelforlengelsene, og lim dem på låseklinkene (fig. 24).



Fig. 25

Etter ca. 1 time er limet tørt. Etter ca. 24 timer er limet fullstendig herdet (ved romtemperatur).

10. Innstillingsmuligheter på ortosen

10.1 Fikseringsstift

Systemledd med fikseringsstift (fig. 27/A) kan brukes som fritt bevegelig ledd med integrert forskyvning bakover takket være den permanente opplåsingsfunksjonen (fig. 26).

Systembredde	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm
Forskyvning bakover av leddakselen	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm



Fig. 26

Låsefunksjonen kan oppheves permanent ved hjelp av fikseringsstiften.

1 Trykk på låseklinken til den øvre delen av leddet.
2 Hold låseklinken i denne posisjonen.
3 Trykk fikseringsstiften inn i låseklinken, slik at den låses på plass i den øvre delen av leddet og du får et fritt bevegelig systemledd.

For å oppheve den permanente opplåsingsfunksjonen må kneet settes i ekstensjonsstilling og låseklinken presses på den øvre delen av leddet igjen. Fikseringsstiften løsnes deretter av seg selv.



Fig. 27

10.2 Ekstensjonsanslag og fleksjonsanslag ved **NEURO FLEX MAX** låsefunksjon

Ekstensjonsanslaget (fig. 27/B) kan skiftes ut. Det kan bygges inn i systemleddet avhengig av ønsket ekstensjonsstilling.

Ekstensjonsanslaget og fleksjonsanslaget må alltid stilles inn i overensstemmelse med hverandre. Etter utskifting av ekstensjonsanslaget (fig. 28) må fleksjonsanslagsskiven stilles inn med valgt antall grader.



Fig. 28

Ta hensyn til riktig konstruksjon av hele ortosen under monteringen av ekstensjonsanslaget. Juster eventuelt også systemankelleddet, slik at utskiftingen av ekstensjonsanslaget ikke forverrer ortosekonstruksjonen. Du finner mer informasjon om ortosekonstruksjonen i nettveiledningen **KAFO Alignment Guidelines** (se QR-kode, fig. 29) på hjemmesiden til FIOR & GENTZ.

Fig. 29

NEURO FLEX MAX låsefunksjon (fig. 27)

Aktuell ekstensjons-stilling	**Ønsket ekstensjons-stilling**	**Nødvendig ekstensjonsanslag**	**Nødvendig fleksjonsanslagsskive**	**Arbeidstrinn**
5°, 10°, 15°, 20°, 25° eller 30°	0°	ingen	0° fleksjonsanslagsskive	- Fjerning av ekstensjonsanslaget - Bytte av fleksjonsanslags-skiven
0°, 10°, 15°, 20°, 25° eller 30°	5°	5° ekstensjonsanslag	5° fleksjonsanslagsskive	
0°, 5°, 15°, 20°, 25° eller 30°	10°	10° ekstensjonsanslag	10° fleksjonsanslagsskive	- Bytte av ekstensjonsanslaget - Bytte av fleksjonsanslags-skiven
0°, 5°, 10°, 20°, 25° eller 30°	15°	15° ekstensjonsanslag	15° fleksjonsanslagsskive	
0°, 5°, 10°, 15°, 25° eller 30°	20°	20° ekstensjonsanslag	20° fleksjonsanslagsskive	
0°, 5°, 10°, 15°, 20° eller 30°	25°	25° ekstensjonsanslag	25° fleksjonsanslagsskive	
0°, 5°, 10°, 15°, 20° eller 25°	30°	30° ekstensjonsanslag	30° fleksjonsanslagsskive	
Merk: Kontroller deretter alltid låsefunksjonen (se avsnitt 8.5), og bytt om nødvendig låseklinken. Kontroller deretter ortosekonstruksjonen og tilpass om nødvendig vinkelen mellom legg og bakke.				

10.3 Ekstensjonsanslag og fleksjonsanslag for **NEURO LOCK MAX** og **NEURO LOCK**

Fleksjonsvinkelen kan stilles inn variabelt gjennom bytte av ekstensjonsanslaget og innfiling av den nedre delen av leddet. Ekstensjonsanslaget kan skiftes ut avhengig av ønsket ekstensjonsstilling.

Ekstensjonsanslaget og fleksjonsanslaget må alltid stilles inn i overensstemmelse med hverandre. Etter utskiftning av ekstensjonsanslaget (**NEURO LOCK MAX**, fig. 30/A; **NEURO LOCK**, fig. 31/A) må den nedre delen av leddet files inn med valgt antall grader. Det er hjelpelinjer for innfiling på fleksjonsanslaget (fig. 30/B og fig. 31/B). Du finner nærmere informasjon i tabellen nedenfor.



Fig. 30

Hvis du vil bruke systemleddet med mindre fleksjon enn du allerede har filt det inn for, må du montere en ny nedre del av leddet.



Fig. 31

NEURO LOCK MAX (fig. 30)

Aktuell ekstensjons-stilling	Ønsket ekstensjons-stilling	Nødvendig ekstensjonsanslag	Nødvendig nedre del av leddet	Arbeidstrinn
5°, 10°, 15°, 20°, 25° eller 30°	0°	ingen	0° nedre del av leddet	- Fjerning av ekstensjonsanslaget - Bytte av nedre del av leddet - Kontroll av låsefunksjonen (bytt om nødvendig låseklinken) - Kontroll av ortose-konstruksjonen (forstørr om nødvendig vinkelen mellom legg og bakke)
0°	5°	5° ekstensjonsanslag	ev. 5° nedre del av leddet	- Bytte av ekstensjonsanslaget - Innfiling av fleksjonsanslaget på nedre del av leddet (monter om nødvendig 5° nedre del av leddet) - Kontroll av låsefunksjon (bytt om nødvendig låseklinken) - Kontroll av ortose-konstruksjonen (tilpass om nødvendig vinkelen mellom legg og bakke)

Aktuell ekstensjons-stilling	Ønsket ekstensjons-stilling	Nødvendig ekstensjonsanslag	Nødvendig nedre del av leddet	Arbeidstrinn
0° eller 5°	10°	10° ekstensjonsanslag	ingen	- Bytte av ekstensjonsanslaget - Innfiling av fleksjonsanslaget på nedre del av leddet - Kontroll av låsefunksjon (bytt om nødvendig låseklinken) - Kontroll av ortose-konstruksjonen (tilpass om nødvendig vinkelen mellom legg og bakke)
0°, 5° eller 10°	15°	15° ekstensjonsanslag	ingen	
0°, 5°, 10° eller 15°	20°	20° ekstensjonsanslag	ingen	
0°, 5°, 10°, 15° eller 20°	25°	25° ekstensjonsanslag	ingen	
0°, 5°, 10°, 15°, 20° eller 25°	30°	30° ekstensjonsanslag	ingen	
10°, 15°, 20°, 25° eller 30°	5°, 10°, 15°, 20°, 25° eller 30°	5°, 10°, 15°, 20°, 25° eller 30° ekstensjonsanslag	5° nedre del av leddet	- Bytte av ekstensjonsanslaget - Bytte av nedre del av leddet - Innfiling av fleksjonsanslaget på nedre del av leddet om nødvendig - Kontroll av låsefunksjon (bytt om nødvendig låseklinken) - Kontroll av ortose-konstruksjonen (tilpass om nødvendig vinkelen mellom legg og bakke)
Merk: Kontroller deretter alltid låsefunksjonen (se avsnitt 8.5), og bytt om nødvendig låseklinken. Kontroller deretter ortosekonstruksjonen og tilpass om nødvendig vinkelen mellom legg og bakke.				

NEURO LOCK (fig. 31)

Aktuell ekstensjons-stilling	Ønsket ekstensjons-stilling	Nødvendig ekstensjonsanslag	Nødvendig nedre del av leddet	Arbeidstrinn
5°, 10°, 20° eller 30°	0°	ingen	0° nedre del av leddet	- Fjerning av ekstensjonsanslaget - Bytte av nedre del av leddet
0°	5°	5° ekstensjonsanslag	ev. 5° nedre del av leddet	- Bytte av ekstensjonsanslaget - Innfiling av fleksjonsanslaget på nedre del av leddet (monter om nødvendig 5° nedre del av leddet)
0° eller 5°	10°	10° ekstensjonsanslag	ingen	- Bytte av ekstensjonsanslaget - Innfiling av fleksjonsanslaget på nedre del av leddet
0°, 5° eller 10°	20°	20° ekstensjonsanslag	ingen	
0°, 5°, 10° eller 20°	30°	30° ekstensjonsanslag	ingen	
10°, 20°eller 30°	5°, 10°, 20° eller 30°	5°, 10°, 20° eller 30° ekstensjonsanslag	5° nedre del av leddet	- Bytte av ekstensjonsanslaget - Bytte av nedre del av leddet - Innfiling av fleksjonsanslaget på nedre del av leddet om nødvendig
Merk: Kontroller deretter alltid låsefunksjonen (se avsnitt 8.5), og bytt om nødvendig låseklinken. Kontroller deretter ortosekonstruksjonen og tilpass om nødvendig vinkelen mellom legg og bakke.				

10.4 **NEURO FLEX MAX** inngrepslåsefunksjon

Systemkneleddet **NEURO FLEX MAX** inngrepslåsefunksjon låses trinnvis under ekstensjonen. Fortanningen i inngrepsanslagsskiven og inngrepslåseklinken gjør at systemleddet kan låses trinnvis i trinn på 10° opptil maksimalt 55° (fig. 32). Det er formontert et 5° ekstensjonsanslag og en 5° inngrepsanslagsskive.

Ekstensjonsanslaget kan skiftes ut avhengig av ønsket ekstensjonsstilling. Du finner nærmere informasjon i tabellen nedenfor.



Fig. 32

For ekstensjonsanslag 5°, 15° og 25° må det brukes en 5°–55° inngrepsanslagsskive. For ekstensjonsanslag 10°, 20° og 30° må det brukes en 0°–60° inngrepsanslagsskive.

NEURO FLEX MAX inngrepslåsefunksjon (fig. 32)

Aktuell ekstensjons-stilling	Ønsket ekstensjons-stilling	Nødvendig ekstensjonsanslag	Nødvendig inngrepsanslags-skive	Arbeidstrinn
5°, 15° eller 25°	0°	ingen	0°–60° inngrepsanslags-skive	- Fjerning av ekstensjonsanslaget - Bytte av inngrepsanslagsskiven
10°, 20° eller 30°	0°	ingen	ingen	- Fjerning av ekstensjonsanslaget
5°, 15° eller 25°	5°, 15° eller 25°	5°, 15° eller 25° ekstensjonsanslag	ingen	
0°, 10°, 20° eller 30°	5°, 15° eller 25°	5°, 15° eller 25° ekstensjonsanslag	5°–55° inngrepsanslags-skive	- Bytte av ekstensjonsanslaget - Bytte av inngrepsanslagsskiven
5°, 15° eller 25°	0°, 10°, 20° eller 30°	10°, 20° eller 30° ekstensjonsanslag	0°–60° inngrepsanslags-skive	
0°, 20° eller 30°	0°, 10°, 20° eller 30°	10°, 20° eller 30° ekstensjonsanslag	ingen	- Bytte av ekstensjonsanslaget
Merk: Kontroller deretter alltid inngrepslåsefunksjon og bytt om nødvendig inngrepslåseklinken. Kontroller deretter ortosekonstruksjonen og tilpass om nødvendig vinkelen mellom legg og bakke.				

10.5 Alternativfunksjon for **NEURO FLEX MAX** låsefunksjon/inngrepslåsefunksjon: Begrensning av maksimal knefleksjonsvinkel

Med fleksjonsanslagsskiven AF kan du begrense den maksimale knefleksjonsvinkelen når leddet er opplåst.



Fig. 33

1 **NEURO FLEX MAX låsefunksjon**: Bytt ut den formonterte fleksjonsanslagsskiven og dekkplaten med fleksjonsanslagsskive AF og dekkplate AF. **NEURO FLEX MAX inngrepslåsefunksjon**: Bytt ut den formonterte inngrepslåseklinken, inngrepsanslagsskiven og dekkplaten med låseklinken, fleksjonsanslagsskive AF og dekkplate AF.
2 Fil inn ønsket maksimal knefleksjonsvinkel på 60°, 70°, 80° eller 90°. Bruk hjelpelinjene på fleksjonsanslagsskiven AF til dette (fig. 33).

Ekstensjonsanslaget kan skiftes ut avhengig av ønsket ekstensjonsstilling. Ekstensjonsanslaget og fleksjonsanslaget må alltid stilles inn i overensstemmelse med hverandre. Etter utskifting av ekstensjonsanslaget (fig. 33/A) må fleksjonsanslagsskiven stilles inn med valgt antall grader. Det er hjelpelinjer for innfiling på fleksjonsanslaget (fig. 33). Du finner nærmere informasjon i tabellen nedenfor.

NEURO FLEX MAX alternativfunksjon (fig. 33)

Aktuell ekstensjons-stilling	Ønsket ekstensjons-stilling	Nødvendig ekstensjonsanslag	Nødvendig fleksjonsanslags-skive, alternativ-funksjon	Arbeidstrinn
5°, 10°, 15°, 20°, 25° eller 30°	0°	ingen	0° fleksjons-anslagsskive	- Fjerning av ekstensjonsanslaget - Bytte av fleksjonsanslagsskiven - Kontroll av låsefunksjon (bytt om nødvendig låseklinken) - Kontroll av ortose-konstruksjonen (forstørr om nødvendig vinkelen mellom legg og bakke)
0°	5°	5° ekstensjonsanslag	ev. 5° fleksjons-anslagsskive	- Bytte av ekstensjonsanslaget - Innfiling av fleksjonsanslaget på fleksjonsanslagsskiven (monter om nødvendig 5° fleksjonsanslagsskive) - Kontroll av låsefunksjon (bytt om nødvendig låseklinken) - Kontroll av ortose-konstruksjonen (tilpass om nødvendig vinkelen mellom legg og bakke)

Aktuell ekstensjons-stilling	Ønsket ekstensjons-stilling	Nødvendig ekstensjonsanslag	Nødvendig fleksjonsanslags-skive, alternativ-funksjon	Arbeidstrinn
0° eller 5°	10°	10° ekstensjonsanslag	ingen	- Bytte av ekstensjonsanslaget - Innfiling av fleksjonsanslaget på fleksjonsanslagsskiven - Kontroll av låsefunksjon (bytt om nødvendig låseklinken) - Kontroll av ortose-konstruksjonen (tilpass om nødvendig vinkelen mellom legg og bakke)
0°, 5° eller 10°	15°	15° ekstensjonsanslag	ingen	
0°, 5°, 10° eller 15°	20°	20° ekstensjonsanslag	ingen	
0°, 5°, 10°, 15° eller 20°	25°	25° ekstensjonsanslag	ingen	
0°, 5°, 10°, 15°, 20° eller 25°	30°	30° ekstensjonsanslag	ingen	
10°, 15°, 20°, 25° eller 30°	5°, 10°, 15°, 20°, 25° eller 30°	5°, 10°, 15°, 20°, 25° eller 30° ekstensjonsanslag	5° fleksjons-anslagsskive	- Bytte av ekstensjonsanslaget - Bytte av fleksjonsanslagsskiven - Innfiling av fleksjonsanslaget på fleksjonsanslagsskiven om nødvendig - Kontroll av låsefunksjon (bytt om nødvendig låseklinken) - Kontroll av ortose-konstruksjonen (tilpass om nødvendig vinkelen mellom legg og bakke)
Merk: Kontroller deretter alltid låsefunksjonen (se avsnitt 8.5), og bytt om nødvendig låseklinken. Kontroller deretter ortosekonstruksjonen og tilpass om nødvendig vinkelen mellom legg og bakke. Fleksjonsbegrensningen files inn uavhengig av ekstensjonsvinkelen.				

Mer informasjon om alternativfunksjonen finner du i nettveiledningen **Joint Assembly NEURO FLEX MAX Alternative Function** (se QR-kode, fig. 34) på hjemmesiden til FIOR & GENTZ.

Fig. 34

10.6 Alternativfunksjon for **NEURO LOCK**: fritt bevegelig, monosentrisk systemledd med integrert forskyvning bakover

Hvis det ikke lenger er behov for låsefunksjonen, kan **NEURO LOCK** brukes som fritt bevegelig systemkneledd med integrert forskyvning bakover (fig. 36).

Systembredde	14 mm	16 mm	20 mm
Forskyvning bakover av leddakselen	14 mm	16 mm	20 mm



Fig. 36

For omstilling av systemleddet må du fjerne låseklinken, trykkfjæren og kulen (fig. 35).

Splittbolten på låseklinken må forbli i systemleddet, slik at dekkplaten kan skrus fast med senkeskruen.

Fig. 35

11. Forbindelse til systemskinne/systemanker

Systemskinnen/systemankeret må limes og skrus fast eller skrus fast og vikles sammen med systemleddet i henhold til arbeidsteknikken som ble fastsatt under planleggingen (fig. 37–39).

Du finner mer informasjon i **Bruksanvisning for kvalifiserte fagfolk innen ortopediteknikk Systemskinner og systemankere** (se QR-kode, fig. 40). Du finner informasjon om arbeidsteknikkene på hjemmesiden til FIOR & GENTZ under "Online Tutorials".

Fig. 37

Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40

12. Ombygging av systemkneledd

12.1 Utstyrsalternativer for ombygging

I tabellen under finner du utstyrsalternativer for ombygging av systemkneleddene.

Systemkneledd	Kan bygges om til
NEURO FLEX MAX låsefunksjon	NEURO FLEX MAX inngrepslåsefunksjon
NEURO FLEX MAX inngrepslåsefunksjon	NEURO FLEX MAX låsefunksjon

12.2 Ombygging

1 Bytt ut låseklinken med inngrepslåseklinken (fig. 41).
2 Bytt ut fleksjonsanslagsskiven med inngrepsanslagsskiven (fig. 42).
3 Monter systemleddet (avsnitt 8).

For ombygging fra systemkneleddet **NEURO FLEX MAX** inngrepslåsefunksjon til systemkneleddet **NEURO FLEX MAX** låsefunksjon må du bytte ut inngrepslåsekomponentene med låsekomponentene. Gå frem som beskrevet i trinn 1–3.

Kontroller at låseklinken/inngrepslåseklinken sitter riktig (se avsnitt 8.5). Etter at du har satt inn inngrepslåseklinken og inngrepsanslagsskiven, må du kontrollere at inngrepslåseklinken går riktig i inngrep.



Fig. 41



Fig. 42

13. Informasjon for problemfri funksjon av ortosen

Problem	Årsak	Tiltak
Systemleddene låses ikke opp.	Låse- og opplåsingskomponentene avlastes ikke.	Pasienten må flytte kroppsvekten fra ortosen (f.eks. ved å sitte på en stol).
	Det er ikke mulig å oppnå minimalt ekstensjonsmomentet.	Pasienten må flytte kroppsvekten fra ortosen (f.eks. ved å sitte på en stol) og påføre et ekstensjonsmoment selv eller ved hjelp av en assistent (f.eks. ved at kneet skyves bakover).
Systemleddene låses ikke riktig.	Ortosen er ikke konstruert stiv nok og kan utsettes for vridning (bilateral konstruksjon). Kun ett systemledd går i inngrep.	Systemleddet må gå i inngrep passivt. Pasienten selv eller en assistent må skyve kneet bakover.
	Systemleddet / begge systemleddene er fortsatt i permanent opplåsingsfunksjon.	Låseklinken må trykkes mot den øvre delen av leddet til fikseringsstiften løsnes fra hullet i den øvre delen av leddet. Kneet må settes i full ekstensjon til systemleddet låses.
Systemleddene låses ikke riktig i inngrepslåsefunksjonen.	Inngrepslåseklinkene går i inngrep i ulike fleksjonsstillinger.	Gjenta opplåsing og låsing.
		Merk: Ved formontert inngrepslåsefunksjon er det montert et 5° ekstensjonsanslag og en 5° inngrepsanslagsskive. Bruk en 0° inngrepsanslagsskive for andre ekstensjonsanslag.
	Det er montert ekstensjonsanslag med ulike grader (f.eks. medialt 10° og lateralt 20°).	Monter kun ekstensjonsanslag med samme gradetall.
	Ortosen er konstruert feil (f.eks. ikke stiv nok, ikke-parallelle systemledd).	Rett opp ortosens konstruksjon.

14. Vedlikehold

Kontroller systemleddet regelmessig for slitasje og funksjonsdyktighet. Spesielt leddkomponentene som er oppført i tabellen nedenfor, må kontrolleres for de mulige problemene som står beskrevet, og treff nødvendige tiltak ved behov. Kontroller også riktig funksjon etter hvert vedlikehold. Systemleddet må kunne beveges uten problemer og unormale lyder. Pass på at det ikke er klaring på siden.

Leddkomponent	Mulig problem	Tiltak	Kontroll eller bytte ved behov*	Seneste bytte
Glideskive	Slitasje	Bytt ut glideskiven, se avsnitt 14.2	hver 6. måned	hver 18. måned
Glidekontakt	Slitasje	Bytt ut glidekontakt	hver 6. måned	hver 18. måned
Trykkfjær	Slitasje	Bytt ut trykkfjæren	hver 6. måned	hver 18. måned
Inngrepslåseklinke og inngrepsanslagsskive	Slitasje på inngrepet	Bytt ut inngrepslåseklinken og inngrepsanslagsskiven, se avsnitt 14.3	hver 6. måned	hver 18. måned
Dekkplate	Slitasje	Bytt ut dekkplaten	hver 6. måned	hver 36. måned
Torx-senkeskrue	Slitasje	Bytt ut senkeskruen	hver 6. måned	hver 36. måned
Splittbolt	Slitasje	Bytt ut splittbolt	hver 6. måned	hver 36. måned
Låseklinke	Slitasje	Bytt ut låseklinken, se avsnitt 14.3	hver 6. måned	hver 36. måned
Kabeltrekk	Slitasje	Bytt ut kabeltrekk	hver 6. måned	hver 36. måned
Ekstensjonsanslag	Slitasje	Bytt ut ekstensjonsanslag, se avsnitt 8.1	hver 6. måned	ved behov

* avhengig av vurderingen til distributøren av det spesialtilpassede produktet i forhold til pasientens bruksatferd

Rengjør gjengene til splittboltene og den øvre delen av leddet samt hullene i dekkplaten med LOCTITE® 7063 hurtigrengjøringsmiddel ved hvert vedlikehold. La gjengene lufttørke i 10 minutter.

Etter alt vedlikeholdsarbeid må skruene til dekkplaten sikres med riktig dreiemoment og LOCTITE® 243 (medium strength) (se avsnitt 8.6). Fjern først alle limrester.

Du finner mer informasjon om kabeltrekk i **Bruksanvisning for kvalifiserte for ortopediteknikere Kabeltrekk**.

De individuelle vedlikeholdsplanene for systemleddene er tilgjengelige i nedlastingsområdet (se QR-kode, fig. 43) på hjemmesiden til FIOR & GENTZ.

Inngrepslåseklinken og inngrepsanslagsskiven blir fortere slitt. Dette kan føre til at vedlikeholdsintervallene forkortes.

Fig. 43

14.1 Dokumentasjon av vedlikehold i servicepasset for ortosen

Når ortosen blir utlevert, får pasienten et servicepass for ortosen (fig. 44) av kvalifiserte fagfolk innen ortopediteknikk. For å opprettholde funksjonen og pasientens sikkerhet må ortosen kontrolleres regelmessig i henhold til informasjonen i vedlikeholdsplanen. Datoene for vedlikeholdskontroller noteres og bekreftes i servicepasset for ortosen.

Fig. 44

14.2 Utskifting av glideskivene

Glideskivene fås i ulike tykkelser (GS2210-040 er f.eks. 0,40 mm tykk). Alle tykkelsene har forskjellige merker (fig. 45). Du finner artikkelnummeret til de forhåndsmonterte glideskivene på baksiden av denne bruksanvisningen.



Fig. 45

14.3 Utskifting av låseklinken og inngrepslåseklinken

Hvis låseklinken/inngrepslåseklinken eller anslagsskiven / den nedre delen av leddet er slitte, må den formonterte klinken byttes ut med en litt kortere klinke. Du finner artikkelnummeret til den formonterte klinken på baksiden av bruksanvisningen. Lengden er lasergravert på klinken. Jo høyere de tre siste sifrene i artikkelnummeret er, desto lenger er klinken (fig. 46). Inngrepslåseklinken og inngrepsanslagsskiven må alltid byttes ut sammen.

Fig. 46

14.4 Fjerning av smuss

Systemleddet må rengjøres for smuss ved behov og regelmessig utført vedlikehold. For å gjøre dette må du demontere systemleddet og rengjøre de tilsmussede systemkomponentene med en tørr klut.

15. Brukstid

For å kunne garantere sikker bruk og riktig funksjon samt en ubegrenset levetid for systemleddene må du overholde følgende:

- Overhold alltid de oppgitte vedlikeholdsintervallene, og dokumenter vedlikeholdet (se avsnitt 14).
- Overhold de spesifiserte vedlikeholdsmodalitetene (se avsnitt 14).
- Kontroller slitasjedelene slik det står spesifisert, og bytt dem ut i definerte intervaller (se avsnitt 14).
- Kontroller innstillingen til systemleddet under vedlikehold, og korriger innstillingen ved behov (se avsnitt 14).
- Kontroller at systemleddet fungerer som det skal ved gjennomføring av vedlikeholdet (se avsnitt 14).
- Den maksimale belastningen som beregnes når du planlegger det spesialtilpassede produktet, må ikke overskrides ved at pasientdata endres (f.eks. ved vektøkning, vekst eller økt aktivitetsnivå). Hvis den beregnede maksimale belastningen for systemleddet overskrides, kan ikke systemleddet lenger brukes. Ta hensyn til forventede endringer i pasientdata når du planlegger det spesialtilpassede produktet.
- Brukstiden til systemleddene opphører med brukstiden til det spesialtilpassede produktet (ortosen).
- Det er ikke tillatt å bruke et systemledd flere ganger i andre spesialtilpassede produkter (se avsnitt 21).

16. Oppbevaring

Det anbefales at systemleddet oppbevares i den originale emballasjen frem til den spesialtilpassede ortosen skal lages.

17. Reservedeler

17.1 Detaljert tegning av **NEURO LOCK MAX**

Den detaljerte tegningen av systemkneleddet **NEURO LOCK MAX** er også ment som orientering for systemkneleddet **NEURO LOCK**.



Fig. 47

17.2 Detaljert tegning av **NEURO FLEX MAX** låsefunksjon



Fig. 48

17.3 Detaljert tegning av **NEURO FLEX MAX** inngrepslåsefunksjon



Fig. 49

17.4 Reservedeler for systemkneledd **NEURO LOCK**

Den detaljerte tegningen av systemkneleddet **NEURO LOCK MAX** er ment som orientering for de ulike posisjonene. Reservedelene til systemkneleddet **NEURO LOCK** er ikke identiske med figuren.

Pos.	Artikkelnummer for systembredde			Betegnelse
	14 mm	16 mm	20 mm	
1	SB6044-L0610	SB6044-L0750	SB6044-L0820	Slittbolt (låseklinke)
2	SB8554-L0610	SB9664-L0750	SB9664-L0820	Splittbolt (leddaksel)
3	SC2106-L05	SC9606-L09	SC9606-L09	Trykkskrue
4	FE1414-02	FE1414-02	FE1414-02	Trykkfjær
5	KU1005-ST	KU1005-ST	KU1005-ST	Kule
6	SK0402-2L/ST	SK0403-2L/ST	SK0405-2L/ST	Øvre del, venstre lateralt eller høyre medialt, rett, stål
6	SK0402-2R/ST	SK0403-2R/ST	SK0405-2R/ST	Øvre del, venstre medialt eller høyre lateralt, rett, stål
6	SK0402-2L/TI	SK0403-2L/TI	SK0405-2L/TI	Øvre del, venstre lateralt eller høyre medialt, rett, titan
6	SK0402-2R/TI	SK0403-2R/TI	SK0405-2R/TI	Øvre del, venstre medialt eller høyre lateralt, rett, titan
7	SK9602-E005	SK9603-E005	SK9605-E005	5° ekstensjonsanslag
8	SK0492-ST	SK0495-ST	SK0495-ST	Hendelforlengelse
9	SK0472-*	SK0473-*	SK0475-*	Låseklinke*
10	GS1609-**	GS1910-**	GS2210-**	Glideskive**
11	SK0412-2L/ST	SK0413-2L/ST	SK0415-2L/ST	5° nedre del med glidekontakt, 5°–30°, venstre lateralt eller høyre medialt, rett, stål
11	SK0412-2R/ST	SK0413-2R/ST	SK0415-2R/ST	5° nedre del med glidekontakt, 5°–30°, venstre medialt eller høyre lateralt, rett, stål
11	SK0412-2L/TI	SK0413-2L/TI	SK0415-2L/TI	5° nedre del med glidekontakt, 5°–30°, venstre lateralt eller høyre medialt, rett, titan
11	SK0412-2R/TI	SK0413-2R/TI	SK0415-2R/TI	5° nedre del med glidekontakt, 5°–30°, venstre medialt eller høyre lateralt, rett, titan
11	SK0432-2L/ST	SK0433-2L/ST	SK0435-2L/ST	5° nedre del med glidekontakt, 5°–30°, venstre lateralt eller høyre medialt, bøyd innover, stål
11	SK0432-2R/ST	SK0433-2R/ST	SK0435-2R/ST	5° nedre del med glidekontakt, 5°–30°, venstre medialt eller høyre lateralt, bøyd innover, stål
11	SK0432-2L/TI	SK0433-2L/TI	SK0435-2L/TI	5° nedre del med glidekontakt, 5°–30°, venstre lateralt eller høyre medialt, bøyd innover, titan
11	SK0432-2R/TI	SK0433-2R/TI	SK0435-2R/TI	5° nedre del med glidekontakt, 5°–30°, venstre medialt eller høyre lateralt, bøyd innover, titan
11a	BP1009-L029	BP1110-L035	BP1110-L040	Glidekontakt
14	SK0452-2L/AL	SK0453-2L/AL	SK0455-2L/AL	Dekkplate, venstre lateralt eller høyre medialt, aluminium
14	SK0452-2R/AL	SK0453-2R/AL	SK0455-2R/AL	Dekkplate, venstre medialt eller høyre lateralt, aluminium

Pos.	Artikkelnummer for systembredde			Betegnelse
	14 mm	16 mm	20 mm	
15	SC1404-L10	SC1404-L10	SC1404-L12	Torx-senkeskrue
16	SC1405-L10	SC1405-L11	SC1405-L12	Torx-senkeskrue (akselskrue)
uten fig.	SK0492-VS	SK0493-VS	SK0493-VS	Forbindelsesslange for hendelforlengelse
uten fig.	SC0403-L08	SC0403-L10	SC0403-L10	Linseskrue til utskifting av ekstensjonsanslagene

*** Låseklinke NEURO LOCK**

Artikkelnummer for systembredde		
14 mm	16 mm	20 mm
-	SK0473-TI038	-
SK0472-TI050	SK0473-TI050	SK0475-TI050
SK0472-TI063	SK0473-TI063	SK0475-TI063
-	SK0473-TI075	SK0475-TI075
-	SK0473-TI088	SK0475-TI088
-	SK0473-TI100	SK0475-TI100

**** Glideskiver NEURO LOCK**

Artikkelnummer for systembredde		
14 mm	16 mm	20 mm
Ø = 16 mm	Ø = 19 mm	Ø = 22 mm
GS1609-040	GS1910-040	GS2210-040
GS1609-045	GS1910-045	GS2210-045
GS1609-050	GS1910-050	GS2210-050
GS1609-055	GS1910-055	GS2210-055
GS1609-060	GS1910-060	GS2210-060

17.5 Reservedeler for systemkneleddet **NEURO LOCK MAX**

Pos.	Artikkelnummer for systembredde				Betegnelse
	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	
1	SB6049-L0850	SB6049-L0950	SB6049-L1130	SB8559-L1290	Slittbolt (låseklinke)
2	SB7049-L0850	SB8559-L0950	SB9669-L1130	SB1069-L1290	Splittbolt (leddaksel)
3	SC2106-L04	SC2107-L04	SC9608-L11	SC9609-L04/1	Trykkskrue
4	FE1414-01	FE1520-01	FE1527-01	FE2726-01	Trykkfjær
5	KU1005-ST	KU1006-ST	KU1007-ST	KU1008-ST	Kule
6	SK0701-2L/TI	SK0702-2L/TI	SK0703-2L/TI	SK0705-2L/TI	Øvre del, venstre lateralt eller høyre medialt, rett, titan
6	SK0701-2R/TI	SK0702-2R/TI	SK0703-2R/TI	SK0705-2R/TI	Øvre del, venstre medialt eller høyre lateralt, rett, titan
7	SK9801-E005	SK9802-E005	SK9803-E005	SK9805-E005	5° ekstensjonsanslag
8	SK0492-ST	SK0492-ST	SK0495-ST	SK0495-ST	Hendelforlengelse
9	SK0771-*	SK0772-*	SK0773-*	SK0775-*	Låseklinke*
10	GS1807-***	GS2009-***	GS2210-***	GS2411-***	Glideskive***
11	SK0811-2L/TI	SK0812-2L/TI	SK0813-2L/TI	SK0815-2L/TI	5° nedre del med glidekontakt, 5°–30°, venstre lateralt eller høyre medialt, rett, titan
11	SK0811-2R/TI	SK0812-2R/TI	SK0813-2R/TI	SK0815-2R/TI	5° nedre del med glidekontakt, 5°–30°, venstre medialt eller høyre lateralt, rett, titan
11	SK0831-2L/TI	SK0832-2L/TI	SK0833-2L/TI	SK0835-2L/TI	5° nedre del med glidekontakt, 5°–30°, venstre lateralt eller høyre medialt, bøyd innover, titan
11	SK0831-2R/TI	SK0832-2R/TI	SK0833-2R/TI	SK0835-2R/TI	5° nedre del med glidekontakt, 5°–30°, venstre medialt eller høyre lateralt, bøyd innover, titan
11a	BP0807-L056	BP1009-L065	BP1110-L078	BP1211-L090	Glidekontakt
12	FE1407-01	FE1411-02	FE1411-02	FE1411-02	Trykkfjær
13	SK0771-20	SK0772-20	SK0773-20	SK0775-20	Fikseringsstift for innstilling av den permanente opplåsingsfunksjonen
14	SK0861-2L/AL	SK0862-2L/AL	SK0863-2L/AL	SK0865-2L/AL	Dekkplate, venstre lateralt eller høyre medialt, aluminium
14	SK0861-2R/AL	SK0862-2R/AL	SK0863-2R/AL	SK0865-2R/AL	Dekkplate, venstre medialt eller høyre lateralt, aluminium
15	SC1404-L12	SC1404-L12	SC1404-L14	SC1405-L14	Torx-senkeskrue
16	SC1404-L12	SC1405-L12	SC1405-L14	SC1406-L14	Torx-senkeskrue (akselskrue)

Pos.	Artikkelnummer for systembredde				Betegnelse
	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	
uten fig.	SK0492-VS	SK0492-VS	SK0493-VS	SK0493-VS	Forbindelsesslange for hendelforlengelse
uten fig.	SC0403-L08	SC0403-L08	SC0403-L10	SC0403-L10	Linseskrue til utskifting av ekstensjonsanslagene

17.6 Reservedeler for systemkneledd **NEURO FLEX MAX** låsefunksjon

Pos.	Artikkelnummer for systembredde				Betegnelse
	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	
1	SB6049-L0850	SB6049-L0950	SB6049-L1130	SB8559-L1290	Slittbolt (låseklinke)
2	SB7049-L0850	SB8559-L0950	SB9669-L1130	SB1069-L1290	Splittbolt (leddaksel)
3	SC2106-L04	SC2107-L04	SC9608-L11	SC9609-L04/1	Trykkskrue
4	FE1414-01	FE1520-01	FE1527-01	FE2726-01	Trykkfjær
5	KU1005-ST	KU1006-ST	KU1007-ST	KU1008-ST	Kule
6	SK0701-2L/TI	SK0702-2L/TI	SK0703-2L/TI	SK0705-2L/TI	Øvre del, venstre lateralt eller høyre medialt, rett, titan
6	SK0701-2R/TI	SK0702-2R/TI	SK0703-2R/TI	SK0705-2R/TI	Øvre del, venstre medialt eller høyre lateralt, rett, titan
7	SK9801-E005	SK9802-E005	SK9803-E005	SK9805-E005	5° ekstensjonsanslag
8	SK9801-E010	SK9802-E010	SK9803-E010	SK9805-E010	10° ekstensjonsanslag
9	SK9801-E015	SK9802-E015	SK9803-E015	SK9805-E015	15° ekstensjonsanslag
10	SK9801-E020	SK9802-E020	SK9803-E020	SK9805-E020	20° ekstensjonsanslag
11	SK9801-E025	SK9802-E025	SK9803-E025	SK9805-E025	25° ekstensjonsanslag
12	SK9801-E030	SK9802-E030	SK9803-E030	SK9805-E030	30° ekstensjonsanslag
13	SK0771-*	SK0772-*	SK0773-*	SK0775-*	Låseklinke*
14	SK0492-ST	SK0492-ST	SK0495-ST	SK0495-ST	Hendelforlengelse
15	GS1807-***	GS2009-***	GS2210-***	GS2411-***	Glideskive***
16	SK0711-L/TI	SK0712-L/TI	SK0713-L/TI	SK0715-L/TI	Nedre del, venstre lateralt eller høyre medialt, rett, titan
16	SK0711-R/TI	SK0712-R/TI	SK0713-R/TI	SK0715-R/TI	Nedre del, venstre medialt eller høyre lateralt, rett, titan
16	SK0731-L/TI	SK0732-L/TI	SK0733-L/TI	SK0735-L/TI	Nedre del, venstre lateralt eller høyre medialt, bøyd innover, titan
16	SK0731-R/TI	SK0732-R/TI	SK0733-R/TI	SK0735-R/TI	Nedre del, venstre medialt eller høyre lateralt, bøyd innover, titan
17	FE1407-01	FE1411-02	FE1411-02	FE1411-02	Trykkfjær
18	SK0771-20	SK0772-20	SK0773-20	SK0775-20	Fikseringsstift for innstilling av den permanente opplåsingsfunksjonen

Pos.	Artikkelnummer for systembredde				Betegnelse
	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	
19	SK0781-2L/TI	SK0782-2L/TI	SK0783-2L/TI	SK0785-2L/TI	5° fleksjonsanslagsskive med glidekontakt, venstre lateralt eller høyre medialt, titan
19	SK0781-2R/TI	SK0782-2R/TI	SK0783-2R/TI	SK0785-2R/TI	5° fleksjonsanslagsskive med glidekontakt, venstre medialt eller høyre lateralt, titan
19a	BP0807-L056	BP1009-L065	BP1110-L078	BP1211-L090	Glidekontakt
20	SK0781-3L/TI	SK0782-3L/TI	SK0783-3L/TI	SK0785-3L/TI	10° fleksjonsanslagsskive med glidekontakt, venstre lateralt eller høyre medialt, titan
20	SK0781-3R/TI	SK0782-3R/TI	SK0783-3R/TI	SK0785-3R/TI	10° fleksjonsanslagsskive med glidekontakt, venstre medialt eller høyre lateralt, titan
21	SK0781-4L/TI	SK0782-4L/TI	SK0783-4L/TI	SK0785-4L/TI	15° fleksjonsanslagsskive med glidekontakt, venstre lateralt eller høyre medialt, titan
21	SK0781-4R/TI	SK0782-4R/TI	SK0783-4R/TI	SK0785-4R/TI	15° fleksjonsanslagsskive med glidekontakt, venstre medialt eller høyre lateralt, titan
22	SK0781-5L/TI	SK0782-5L/TI	SK0783-5L/TI	SK0785-5L/TI	20° fleksjonsanslagsskive med glidekontakt, venstre lateralt eller høyre medialt, titan
22	SK0781-5R/TI	SK0782-5R/TI	SK0783-5R/TI	SK0785-5R/TI	20° fleksjonsanslagsskive med glidekontakt, venstre medialt eller høyre lateralt, titan
23	SK0781-6L/TI	SK0782-6L/TI	SK0783-6L/TI	SK0785-6L/TI	25° fleksjonsanslagsskive med glidekontakt, venstre lateralt eller høyre medialt, titan
23	SK0781-6R/TI	SK0782-6R/TI	SK0783-6R/TI	SK0785-6R/TI	25° fleksjonsanslagsskive med glidekontakt, venstre medialt eller høyre lateralt, titan
24	SK0781-7L/TI	SK0782-7L/TI	SK0783-7L/TI	SK0785-7L/TI	30° fleksjonsanslagsskive med glidekontakt, venstre lateralt eller høyre medialt, titan
24	SK0781-7R/TI	SK0782-7R/TI	SK0783-7R/TI	SK0785-7R/TI	30° fleksjonsanslagsskive med glidekontakt, venstre medialt eller høyre lateralt, titan

Pos.	Artikkelnummer for systembredde				Betegnelse
	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	
25	SK0761-2L/AL	SK0762-2L/AL	SK0763-2L/AL	SK0765-2L/AL	Dekkplate, venstre lateralt eller høyre medialt, aluminium
25	SK0761-2R/AL	SK0762-2R/AL	SK0763-2R/AL	SK0765-2R/AL	Dekkplate, venstre medialt eller høyre lateralt, aluminium
26	SC1404-L12	SC1404-L12	SC1404-L14	SC1405-L14	Torx-senkeskrue
27	SC1404-L12	SC1405-L12	SC1405-L14	SC1406-L14	Torx-senkeskrue (akselskrue)
uten fig.	SK0492-VS	SK0492-VS	SK0493-VS	SK0493-VS	Forbindelsesslange for hendelforlengelse
uten fig.	SC0403-L08	SC0403-L08	SC0403-L10	SC0403-L10	Linseskrue til utskifting av ekstensjonsanslagene

*** Låseklinke NEURO LOCK MAX/NEURO FLEX MAX låsefunksjon**

Artikkelnummer for systembredde				Ben
12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	
SK0771-L/025	-	-	SK0775-L/025	venstre lateralt eller høyre medialt
SK0771-L/038	SK0772-L/038	SK0773-L/038	SK0775-L/038	venstre lateralt eller høyre medialt
SK0771-L/044	-	SK0773-L/044	SK0775-L/044	venstre lateralt eller høyre medialt
SK0771-L/050	SK0772-L/050	SK0773-L/050	SK0775-L/050	venstre lateralt eller høyre medialt
-	SK0772-L/056	SK0773-L/056	SK0775-L/056	venstre lateralt eller høyre medialt
SK0771-L/063	SK0772-L/063	SK0773-L/063	SK0775-L/063	venstre lateralt eller høyre medialt
-	SK0772-L/069	SK0773-L/069	-	venstre lateralt eller høyre medialt
-	SK0772-L/075	SK0773-L/075	SK0775-L/075	venstre lateralt eller høyre medialt
-	SK0772-L/088	SK0773-L/088	SK0775-L/088	venstre lateralt eller høyre medialt
-	SK0772-L/100	SK0773-L/100	-	venstre lateralt eller høyre medialt
SK0771-R/025	-	-	SK0775-R/025	venstre medialt eller høyre lateralt
SK0771-R/038	SK0772-R/038	SK0773-R/038	SK0775-R/038	venstre medialt eller høyre lateralt
SK0771-R/044	-	SK0773-R/044	SK0775-R/044	venstre medialt eller høyre lateralt
SK0771-R/050	SK0772-R/050	SK0773-R/050	SK0775-R/050	venstre medialt eller høyre lateralt
-	SK0772-R/056	SK0773-R/056	SK0775-R/056	venstre medialt eller høyre lateralt
SK0771-R/063	SK0772-R/063	SK0773-R/063	SK0775-R/063	venstre medialt eller høyre lateralt
-	SK0772-R/069	SK0773-R/069	-	venstre medialt eller høyre lateralt
-	SK0772-R/075	SK0773-R/075	SK0775-R/075	venstre medialt eller høyre lateralt
-	SK0772-R/088	SK0773-R/088	SK0775-R/088	venstre medialt eller høyre lateralt
-	SK0772-R/100	SK0773-R/100	-	venstre medialt eller høyre lateralt

17.7 Reservedeler for systemkneledd **NEURO FLEX MAX** inngrepslåsefunksjon

Pos.	Artikkelnummer for systembredde				Betegnelse
	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	
1	SB6049-L0850	SB6049-L0950	SB6049-L1130	SB8559-L1290	Splittbolt (inngrepslåseklinke)
2	SB7049-L0850	SB8559-L0950	SB9669-L1130	SB1069-L1290	Splittbolt (leddaksel)
3	SC2106-L04	SC2107-L04	SC9608-L11	SC9609-L04/1	Trykkskrue
4	FE1414-01	FE1520-01	FE1527-01	FE2726-01	Trykkfjær
5	KU1005-ST	KU1006-ST	KU1007-ST	KU1008-ST	Kule
6	SK0701-2L/TI	SK0702-2L/TI	SK0703-2L/TI	SK0705-2L/TI	Øvre del, venstre lateralt eller høyre medialt, rett, titan
6	SK0701-2R/TI	SK0702-2R/TI	SK0703-2R/TI	SK0705-2R/TI	Øvre del, venstre medialt eller høyre lateralt, rett, titan
7	SK9801-E005	SK9802-E005	SK9803-E005	SK9805-E005	5° ekstensjonsanslag
8	SK0492-ST	SK0492-ST	SK0495-ST	SK0495-ST	Hendelforlengelse
9	SK0761-**	SK0762-**	SK0763-**	SK0765-**	Inngrepslåseklinke**
10	GS1807-***	GS2009-***	GS2210-***	GS2411-***	Glideskive***
11	SK0711-L/TI	SK0712-L/TI	SK0713-L/TI	SK0715-L/TI	Nedre del, venstre lateralt eller høyre medialt, rett, titan
11	SK0711-R/TI	SK0712-R/TI	SK0713-R/TI	SK0715-R/TI	Nedre del, venstre medialt eller høyre lateralt, rett, titan
11	SK0731-L/TI	SK0732-L/TI	SK0733-L/TI	SK0735-L/TI	Nedre del, venstre lateralt eller høyre medialt, bøyd innover, titan
11	SK0731-R/TI	SK0732-R/TI	SK0733-R/TI	SK0735-R/TI	Nedre del, venstre medialt eller høyre lateralt, bøyd innover, titan
12	FE1407-01	FE1411-02	FE1411-02	FE1411-02	Trykkfjær
13	SK0771-20	SK0772-20	SK0773-20	SK0775-20	Fikseringsstift for innstilling av den permanente opplåsingsfunksjonen
14	SK0791-2L/TI	SK0792-2L/TI	SK0793-2L/TI	SK0795-2L/TI	5° inngrepsanslagsskive med glidekontakt, 5°–55°, i 10°-trinn, venstre lateralt eller høyre medialt, titan
14	SK0791-2R/TI	SK0792-2R/TI	SK0793-2R/TI	SK0795-2R/TI	5° inngrepsanslagsskive med glidekontakt, 5°–55°, i 10°-trinn, venstre medialt eller høyre lateralt, titan
14a	BP0807-L056	BP1009-L065	BP1110-L078	BP1211-L090	Glidekontakt
15	SK0761-2L/AL	SK0762-2L/AL	SK0763-2L/AL	SK0765-2L/AL	Dekkplate, venstre lateralt eller høyre medialt, aluminium
15	SK0761-2R/AL	SK0762-2R/AL	SK0763-2R/AL	SK0765-2R/AL	Dekkplate, venstre medialt eller høyre lateralt, aluminium

Pos.	Artikkelnummer for systembredde				Betegnelse
	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	
16	SC1404-L12	SC1404-L12	SC1404-L14	SC1405-L14	Torx-senkeskrue
17	SC1404-L12	SC1405-L12	SC1405-L14	SC1406-L14	Torx-senkeskrue (akselskrue)
uten fig.	SK0492-VS	SK0492-VS	SK0493-VS	SK0493-VS	Forbindelsesslange for hendelforlengelse
uten fig.	SC0403-L08	SC0403-L08	SC0403-L10	SC0403-L10	Linseskrue til utskifting av ekstensjonsanslagene

**** Inngrepslåseklinke NEURO FLEX MAX inngrepslåsefunksjon**

Artikkelnummer for systembredde				
12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	Ben
SK0761-L/025	SK0762-L/025	SK0763-L/025	SK0765-L/025	venstre lateralt eller høyre medialt
SK0761-L/038	-	SK0763-L/038	-	venstre lateralt eller høyre medialt
SK0761-L/050	SK0762-L/050	SK0763-L/050	SK0765-L/050	venstre lateralt eller høyre medialt
SK0761-L/063	SK0762-L/063	SK0763-L/063	SK0765-L/063	venstre lateralt eller høyre medialt
SK0761-L/075	SK0762-L/075	SK0763-L/075	SK0765-L/075	venstre lateralt eller høyre medialt
-	SK0762-L/088	SK0763-L/088	SK0765-L/088	venstre lateralt eller høyre medialt
-	SK0762-L/100	SK0763-L/100	-	venstre lateralt eller høyre medialt
SK0761-R/025	SK0762-R/025	SK0763-R/025	SK0765-R/025	venstre medialt eller høyre lateralt
SK0761-R/038	-	SK0763-R/038	-	venstre medialt eller høyre lateralt
SK0761-R/050	SK0762-R/050	SK0763-R/050	SK0765-R/050	venstre medialt eller høyre lateralt
SK0761-R/063	SK0762-R/063	SK0763-R/063	SK0765-R/063	venstre medialt eller høyre lateralt
SK0761-R/075	SK0762-R/075	SK0763-R/075	SK0765-R/075	venstre medialt eller høyre lateralt
-	SK0762-R/088	SK0763-R/088	SK0765-R/088	venstre medialt eller høyre lateralt
-	SK0762-R/100	SK0763-R/100	-	venstre medialt eller høyre lateralt

***** Glideskiver NEURO LOCK MAX/NEURO FLEX MAX**

Artikkelnummer for systembredde			
12 mm	14 mm	16 mm	20 mm
Ø = 18 mm	Ø = 20 mm	Ø = 22 mm	Ø = 24 mm
GS1807-040	GS2009-040	GS2210-040	GS2411-040
GS1807-045	GS2009-045	GS2210-045	GS2411-045
GS1807-050	GS2009-050	GS2210-050	GS2411-050
GS1807-055	GS2009-055	GS2210-055	GS2411-055
GS1807-060	GS2009-060	GS2210-060	GS2411-060

18. Kassering

Sørg for at systemleddet og enkeltkomponentene avfallshåndteres på forskriftsmessig måte. Produktet skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall (fig. 50). Ta hensyn til gjeldende nasjonale lovbestemmelser og lokale forskrifter for riktig gjenvinning av resirkulerbare stoffer.



Fig. 50

Systemleddet må demonteres fra ortosen før det leveres til forskriftsmessig avfallshåndtering.

19. Symbolforklaring

CE-merket iht. forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr

Medisinsk utstyr

Artikkelnummer

Produsent

Produksjonsnummer

Serienummer

Følg bruksanvisningen

Enkeltpasient – flergangsbruk

Unique Device Identifier – produktidentifiseringsnummer

20. CE-samsvar

Vi erklærer at vårt medisinske utstyr og vårt tilbehør til medisinsk utstyr er i samsvar med kravene i forordning (EU) 2017/745. Produktene merkes med CE-merket av FIOR & GENTZ.

21. Rettslig informasjon

Ved kjøp av dette produktet gjelder våre generelle vilkår for forretning, salg, levering og betaling. Garantien bortfaller blant annet dersom produktet har blitt montert flere ganger. Vi gjør oppmerksom på at produktet ikke må kombineres med andre komponenter eller materialer enn det som oppgis i konfigurasjonsresultatene til ortosekonfiguratoren fra FIOR & GENTZ. Bruk av produktet sammen med produkter fra andre produsenter er ikke tillatt.

Opplysningene i bruksanvisningen refererer til gjeldende status ved tidspunktet de ble trykt. Produktopplysningene er veiledende verdier. Med forbehold om tekniske endringer.

Alle opphavsrettigheter, spesielt rettigheten til distribusjon, mangfoldiggjøring og oversettelse, forbeholdes utelukkende FIOR & GENTZ Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb von orthopädietechnischen Systemen mbH. Reproduksjoner, kopier og annen elektronisk mangfoldiggjøring skal ikke lages, selv delvis, uten skriftlig tillatelse fra FIOR & GENTZ Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb von orthopädietechnischen Systemen mbH.

22. Informasjon for behandlingsdokumentasjon

Fest dette bruksanvisningen til behandlingsdokumentasjonen!

Pasientdata

Navn	
Gate	
Postnummer, sted	
Telefon privat	
Telefon arbeid	
Kostnadsbærer	
Medlemsnummer	
Behandlende lege	
Diagnose	

23. Overlevering av ortosen

Den kvalifiserte fagpersonen innen ortopediteknikk har sørget for at pasienten, foreldrene eller omsorgspersonen også bruksanvisningen for pasienter samt servicepasset for ortosen da ortosen ble overlevert. Pasienten fikk en nøye forklaring på funksjonen til og håndteringen av ortosen ved hjelp av denne bruksanvisningen. Neste kontroll er lagt inn i servicepasset for ortosen. Pasienten ble bedt om å ta med servicepasset for ortosen til hver kontroll.

Benside

☐ venstre ☐ høyre

Montert låseklinke

SK _____ - _____

Montert inngrepslåseklinke

SK _____ - _____

Montert glideskive

1. GS _____ - _____

2. GS _____ - _____



PB2400-DE/GB-2026-02

CE

FIOR & GENTZ
Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb von orthopädietechnischen Systemen mbH
Dorette-von-Stern-Straße 5 21337 Lüneburg (Germany)
+49 4131 24445-0 +49 921 95659554
info@fior-gentz.de www.fior-gentz.com